

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "АРГО"

РАДИОМОДЕМ MYP1001.9 RMA TLT

Инструкция по настройке

ИН-4217-001-03215076-5180

Иваново 2010



Оглавление

1	Общие сведения3
2	Описание интерфейса конфигуратора3
2.1	Вкладка «Настройки»3
2.2	Вкладка «Config»4
2.3	Вкладка «Открытие канала»5
3	Конфигурирование радиомодема6
3.1	Настройка конфигуратора (параметры связи с радиомодемом)6
3.2	Настройка радиомодема для работы в основном режиме6
3.3	Настройка радиомодема для работы в прозрачном режиме7
3.4	Настройка параметров радиомодуля10

1 Общие сведения

Первоначальная настройка радиомодема МУР-1001.9 RMA TLT производится с помощью специальной программы конфигуратор.

Запуск конфигуратора осуществляется файлом <u>RMNet config.exe</u>. После запуска появляется окно интегрированной программы Терминал (его следует закрыть) и главное окно конфигуратора (рис.1).

🔞 RM_Net конфигуратор		
Hact Config Открытик ка	нала	
-	UART	Stop
Сетевой адрес: 1 🚖		
Скорость: 19200 💌		
-+	VSSN	
	VCOMM	
- <u>+</u>	Общие настройки	
+	PTP	
		U
Новая Прочитать	Записать	
🚹 Порт настроен: СОМ2	, 9600, 8N1	

Рис. 1 Главное окно конфигуратора

Радиомодем подключается к СОМ порту компьютера. В зависимости от исполнения интерфейсной цепи радиомодема, он может быть подключен напрямую к СОМ порту интерфейсным шнуром, либо через интерфейсный адаптер RS-232/RS-485 (см. инструкцию по эксплуатации).

2 Описание интерфейса конфигуратора

2.1 Вкладка «Настройки»

Используется для настройки параметров связи компьютера с радиомодемом (см. рис. 2).



🕅 RM_Net конфигуратор	
Наст Config Открытик канала	
Порт: СОМ2 💌 Скорость: 9600 💌	Stop
Сетевой адрес: 255 🌩	
Порт настроен: COM2, 9600, 8N1	

Рис. 2 Вкладка «Настройки»

- Порт номер СОМ порта, к которому подключен радиомодем.
- Скорость скорость радиомодема с терминальной стороны.
- Сетевой адрес коллективный сетевой адрес (255).

2.2 Вкладка «Config»

Используется для считывания, изменения и записи основных параметров конфигурации радиомодема (рис. 3).

🔞 RM_Net конфигуратор	X
Наст Config Открытик канала	
UART	top
Сетевой адрес: 1 🜲	
Скорость: 19200 👻	
- VSSN	
Номер сети (NET ID): 1 🚖 Сетевой адрес (NodelD) 1 🜩	
- VCOMM	
Межбайтный интервал 10 🜩 Время восстановления последовательности 300 🜩	
Ofining marraylari	
Название изла:	
PTP	
Маршрут 1-0 Таймау 1000 🜩 период пингов 1280 🜩 попытки 3 🜩 Г Включен	
Новая Прочитать Записать	
П Порт настроен: ССМ2, ЗБОО, ВИТ	
	_

Рис. 3 Вкладка «Config»

Содержит 5 внутренних вкладок:

1) UART:

- Сетевой адрес сетевой адрес с терминальной стороны.
- Скорость терминальная скорость радиомодема.

2) WSSN:

- Номер сети номер сети, в которой работает радиомодем.
- Сетевой адрес (NodeID) сетевой адрес со стороны радио интерфейса.
- 3) VCOMM:



- Межбайтный интервал таймаут после приема байта со стороны терминала и перед передачей его в эфир.
- Время восстановления последовательности таймаут после приема пакета с данными со стороны терминала.
- 4) Общие настройки:
- Название узла символьный идентификатор устройства.

5) PTP:

- Маршрут путь передачи данных в прозрачном режиме работы.
- Таймаут время ожидания ответа ретранслятора при открытии маршрута.
- Период пингов время между попытками проверки состояния маршрута в прозрачном режиме.
- Попытки количество попыток открыть маршрут.

2.3 Вкладка «Открытие канала»

Используется для первоначальной проверки работоспособности системы радиомодемов на предмет открытия канала передачи данных по указанному маршруту (см. рис. 4).

🕅 RM_Net конфигуратор	
Наст Config Открытик канала	
	Stop
Скорость: (по умолчанию) 💌	
Формат: 8N1 💌	
Таймаут: 0 🌲	
Адрес: 1 🚖	
Открыть Закрыть	
ROUTE ROUTE	
UART UART	
TERM TERM	
Порт настроен: СОМ2, УБОО, 8N1	

Рис. 4 Вкладка «Открытие канала»

Поле маршрута (рис. 5) – поле, где указывается путь передачи данных.



Рис. 5 Поле маршрута

- Скорость терминальная скорость удаленного модема при открытии маршрута.
- Формат формат пакета передаваемых данных.
- Таймаут таймаут в миллисекундах, по истечении которого маршрут автоматически закроется (0 бесконечно).
- Адрес терминальный адрес удаленного радиомодема.

Например, для проверки маршрута 1-3-5 необходимо вписать его в поле маршрута, выставить таймаут 15000, в поле «Адрес» вписать 5 и нажать на кнопку «UART» в группе «Открыть». Если в поле журнала операций появилась запись «Open RM UART OK», значит маршрут открыт и связь с оконечным модемом установлена. По истечении 15 сек после открытия маршрута он сам будет автоматически закрыт. Так же для закрытия маршрута можно воспользоваться командой по нажатию кнопки «UART» в группе «Закрыть».



3 Конфигурирование радиомодема

3.1 Настройка конфигуратора (параметры связи с радиомодемом)

Перейти на вкладку «Настройки» и установить:

 Номер СОМ порта, выбрав его из раскрывающегося списка, или установив вручную с помощью клавиатуры. Если СОМ порт может быть использован для конфигурирования, в нижнем поле программы (поле журнала операций) появится подобное сообщение:



Если СОМ порт по каким-то причинам не может быть выбран для конфигурирования (например, он уже занят другой программой), то появится сообщение об ошибке:

Порт СОМЗне открывается!

- 2) Терминальную скорость радиомодема.
- 3) Сетевой адрес 255 (одинаково для всех радиомодемов).

3.2 Настройка радиомодема для работы в основном режиме.

Это наиболее часто применяемый на практике вариант использования радиомодема. Классическая схема подключения для этого режима работы показана на рис. 6.



Рис. 6 Схема основного режима работы

Настройка радиомодемов.

Общие требования к параметрам радиомодемов, работающих в основном режиме:

- радиомодемы должны иметь сетевые адреса, отличные друг от друга (и также отличные от сетевых адресов других радиомодемов, находящихся поблизости);
- радиомодемы должны иметь одинаковую скорость в радиоканале (значение скорости программируется при производстве изделий и не может быть изменено в дальнейшем; в конфигураторе значение этой скорости не отображается);
- радиомодемы должны иметь одинаковую рабочую частоту (этот параметр также жестко устанавливается при производстве и не может быть изменен; в конфигураторе значение рабочей частоты не отображается).

В большинстве случаев для правильной работы радиомодемов каких-то изменений в начальной конфигурации не требуется (за исключением изменения сетевых адресов).

Порядок действий при изменении сетевого адреса радиомодема:

1) Настроить параметры связи (см. п. 3.1).

 Перейти на вкладку «Config» и нажать кнопку «Прочитать». При этом считается ранее записанная в радиомодем конфигурация, а в поле журнала операций появится сообщение:

Если вместо этого появилось сообщение с ошибкой (нет ответа от устройства), то необходимо проверить правильность подключения радиомодема к СОМ порту, настройки связи или сделать вывод о неисправности устройства.

3) Изменить сетевой адрес, вписав его значение в поля «*сетевой адрес*» (внутренняя вкладка UART) и «*сетевой адрес NodeID*» (внутренняя вкладка WSSN).



- Записать конфигурацию в радиомодем, нажав на кнопку «записать». В ответ в поле журнала операций должно придти сообщение об успешной записи:

(W) DUL NI-A	
• км_мет конфигуратор	
Hact Config Открытик канала	
	UART Stop
Сетевой адрес: 5 🚖	
Скорость: 9600 💌	
	VSSN
Номер сети (NET ID): 1 🔶 Сетевой адрес (N	IndelD) 5 🗢
Межбайтный интервал 10 🛫 Время восст	ановления последовательности 300 🔽
Общи	ие настройки
Название узла:	
-	
Маршрут 1-0 Таймау 1000	🛨 период пингов 1280 🛨 попытки 3 🛨
Новая Прочитать Записать	
Порт настроен: COM2, 9600, 8N1	
🕀 🗸 13:26:36. Чтение конфигурации	OK (OK)
Construction of the second se Second second sec	

Рис. 7 Пример конфигурации модема для работы в основном режиме

3.3 Настройка радиомодема для работы в прозрачном режиме.

Прозрачный режим – это режим работы, при котором все данные, поступающие на терминальный интерфейс первого в маршруте модема, передаются без изменений по всем промежуточным модемам (ретрансляторам) в маршруте на терминальный интерфейс оконечного модема, соответственно, в подключенное к нему устройство и обратно.



Рис. 8 Схема с прозрачным режимом

Общие требования к параметрам радиомодемов, работающих в прозрачном режиме:

- радиомодемы должны иметь сетевые адреса, отличные друг от друга (и также отличные от сетевых адресов других радиомодемов, находящихся поблизости);
- радиомодемы должны иметь одинаковую скорость в радиоканале (значение скорости программируется при производстве изделий и не может быть изменено в дальнейшем; в конфигураторе значение этой скорости не отображается);
- радиомодемы должны иметь одинаковую рабочую частоту (этот параметр также жестко устанавливается при производстве и не может быть изменен в дальнейшем; в конфигураторе значение рабочей частоты не отображается).
- Терминальные скорости первого и последнего радиомодемов должны быть равны соответственно интерфейсным скоростям тех устройств, которыми они работают. Терминальные скорости других радиомодемов роли не играют.

Отдельно конфигурируются первый, последний и все остальные радиомодемы в маршруте.

Конфигурирование первого радиомодема в маршруте. 1) Настроить параметры связи (см. п. 3.1).



7

2) Перейти на вкладку «Config» и нажать кнопку «Прочитать». При этом считается ранее записанная в радиомодем конфигурация, а в поле журнала операций появится сообщение:

🛨 🗸 16:36:59 Чтение конфигурации

OK (OK)

Если вместо этого появилось сообщение с ошибкой (нет ответа от устройства), то необходимо проверить правильность подключения радиомодема к СОМ порту, правильность настроек связи или сделать вывод о неисправности устройства.

- 3) Открыть внутреннюю вкладку РТР и в поле «маршрут» ввести последовательно через дефис адреса всех радиомодемов в маршруте. Поставить флаг «включен».
- Перейти на внутреннюю вкладку UART и проконтролировать, что в поле «скорость» стоит значение, равное интерфейсной скорости устройства, с которым будет работать радиомодем. Если необходимо, изменить скорость на нужную.
- 5) Записать конфигурацию в радиомодем, нажав на кнопку «записать». В ответ в поле журнала операций должно придти сообщение об успешной записи:

🛨 🗸 13:26:38 Запись конфигурации ОК (ОК)

6) Сделать рестарт радиомодема по питанию.

Конфигурирование последнего радиомодема в маршруте.

Конфигурирование радиомодема, стоящим последним в цепочке, заключается в изменении сетевого адреса (если это необходимо) и настройке его терминальной скорости (как это сделать – см. выше). Другие параметры в большинстве случаев изменять не требуется.

Конфигурирование остальных радиомодемов в маршруте.

Настройка остальных радиомодемов ничем не отличается их настройки для работы в основном режиме (см. п. 3.2).

Пример схемы с радиомодемами в прозрачном режиме.

Устройство 1 – скорость 9600 Бод.

Устройство 2 – скорость 19200 Бод.

Количество модемов – 3.

Номера радиомодемов – произвольные.

Тогда реализуемая схема будет выглядеть так (рис. 9):



Конфигурация первого модема (рис. 10):



🕅 RM_Net конфигуратор	
Наст Config Открытик канала	
UART	Stop
Сетевой адрес: 3 🚖	
Скорость: 9600 💌	
- WSSN	
Номер сети (NET ID): 1 🚖 Сетевой адрес (NodelD) 3 🚖	
Межбайтный интервал 🛛 10 🚖 Время восстановления последовательности 300 牵	
— – Общие настройки	H
Название узла:	
- PTP	H
Маршруг 3-5-7 Таймау 1000 🜩 период пингов 1280 🜩 попытки 3 🜩 🔽 Включен	
Новая Прочитать Записать	
🖥 Порт настроен: COM2, 9600, 8N1	

Рис. 10 Параметры первого модема

Конфигурация второго модема:

🕷 RM_Net конфигуратор	
Наст Config Открытик канала	
UART	<u>S</u> top
Сетевой адрес: 5 🛫	
Скорость: 9600 💌	
- VSSN	
Номер сети (NET ID): 1 🛨 Сетевой адрес (NodelD) 5 🚖	
- усомм	
Межбайтный интервал 10 🚖 Время восстановления последовательности 300 🜩	
— Общие настройки	
Название узла:	
PTP	
Маршинг на Тайман 1000 🖨 рериод ликгов 1280 🖨 порытки 3 🚔 🗆 Видения	
повая прочитать записать	
	- ii
Порт настроен: COM2, 9600, 8N1	

Рис. 11 Параметры второго модема

Конфигурация третьего модема:

🛛 RM_Net конфигуратор	
Наст Config Открытик канала	
UART	Stop
Сетевой адрес: 7 🚖	
Скорость: 9600 🔻	
Номер сети (NET ID): 1 🛫 Сетевой адрес (NodelD) 7 🗲	
- VCOMM	
Межбайтный интервал 10 🚖 Время восстановления последовательности 300 🜩	
— Общие настройки	6
Название узла:	
PTP	
Маршрут 1-0 Таймау 1000 🚖 период пингов 1280 🜩 попытки 3 🜩 Г Включен	
Новая Прочитать Записать	
👔 Порт настроен: COM2, 9600, 8N1	

Рис. 12 Параметры третьего модема



3.4 Настройка параметров радиомодуля

Параметры радиомодуля можно изменить с помощью программы «Конфигуратор устройств» **DevicesConfig.exe** (рис. 13).

К ним относятся:

- Частотный диапазон (МГц) диапазон частот, в котором работает радиомодем.
- Частота рабочая (МГц) несущая частота модулированного радиосигнала.
- Девиация частоты (кГц) девиация частоты модулированного радиосигнала.
- Скорость передачи в эфире (Бит/с) скорость передачи данных в радиоэфире между радиомодемами.
- Мощность передатчика (дБм) выходная мощность передатчика радиомодема.
- Ширина полосы приемника (кГц) полоса пропускания входного фильтра приемника.

ип изделия Модем Argo RMA TLT] Использовать маршрут Маршру Команды изделия 🕨 🗐 😰	т закрыт Пранзит . Параметры команды 😺 Паранетры по уно.	Адрес устройства в ответе 88 Адрес устройства в запросе 6553 лчанию
Повторять с задержкой (мс) 200 🕻	Наименование	Значение
Чтение версии ПО	Частотный диапазон (МГц)	868-870
🗈 Параметры модема	Частота рабочая (МГц)	869
Параметры радиомодуля	Девиация частоты (кГц)	55
- Запись параметров	Скорость передачи в эфире (Бит/с)	9600
Рестарт	Мощность передатчика (дБм)	15
Водоснабжение	Ширина полосы приемника (кГц)	200

Рис. 13 Вкладка изменений параметров радиомодуля

