



Монтажная схема. А-3ф-RS485 (Трехфазная схема ввода для жилого дома с АСКУЭ и возможностью принудительного ограничения мощности по проводному каналу)