



Монтажная схема. А-1ф-RS485 (Однофазная схема ввода для жилого дома с АСКУЭ и возможностью принудительного ограничения мощности по проводному каналу)